

Optimate7 12-24V

Para baterías de 12 V y 24 V con carga precisa controlada por temperatura

TM-260



Seleccione entre modos: 12V 10A / 24V 5A

Carga con compensación de la temperatura

Ampmatic: se adapta a cualquier tamaño de batería

¡SEGURIDAD! La tensión seleccionada debe coincidir con la batería.

MALETÍN A PRUEBA DE SALPICADURAS con COLGADORES DE PARED
❄️ CABLE ARCTIC

1

Selección de la tensión

2

Protección automática

3

PRUEBA antes de la carga

4

RECUPERACIÓN Pulso de baja tensión

5

CARGA controlada

6


OPTIMIZACIÓN

7

PRUEBA tras la carga

8

Mantenimiento de OptiMate

AMPERAJE DE CARGA	10A @ 12V / 5A @ 24V Ampmatic
USO	INTERIOR / EXTERIOR ❄️ t°min: -40°C
RECUPERACIÓN	Arranque de baja tensión 0.5V (12V)+ RECUPERACIÓN Y PRUEBA de baja tensión en 1 pasos
PERFECTO PARA	 STD AGM GEL 3 - 400Ah (12V) / 3-200Ah (24V)
ACCESORIOS DE CABLE	